

R1-2	Motstand	10 kohm	0,25W	2%	Philips
R3-4	"	6,81 "		0,5% MR34C	"
R5	"	2,7 "	0,25W	2%	"
R6	"	3,9 "	"	"	"
R7	"	47 "	"	"	"
R8	"	16 ohm	"	"	"
R9	"	1,8 kohm	"	"	"
R10	"	10 "	"	"	"
R11	"	56 "	"	"	"
R127	"	4,7 "	"	"	"
R13	"	1 "	"	"	"
R14	"	10 ohm	"	"	"
R15	"	10 "	"	"	"
R16	"	2,4 kohm	"	"	"
R17	"	200 "	"	"	"
R18	"	22 "	"	"	"
R19	"	47 "	"	"	"
R20	"	220 "	"	"	"
R21	"	43 "	"	"	"
R22	"	8,2 "	"	"	"
R23	"	18 "	"	"	"
R24	"	4,7 "	"	"	"
R25	"	6,8 "	"	"	"
R26	"	3,3 "	"	"	"
R27	"	100 "	"	"	"
R28	"	4,7 "	"	"	"
R29	"	10 "	"	"	"
R30	"	12 "	"	"	"
R31	"	100 "	"	"	"
R32	"	12 "	"	"	"
R33	"	12 "	"	"	"
R34	"	100 "	"	"	"
R35	"	2,4 "	"	"	"
R36	"	2,4 "	"	"	"
R37	"	1000 "	"	5%	Beyschlag
R38	"	2 "	"	2"	Philips

EM 477, 810223
EM. I30, 80-01-2480.

Inngangsenhet I3000	Målestokk
Hovedkort	Tagn. Jl. Rud 76-06-1
Komp. liste	Trac.
	Kfr.
Erstatning for:	

TORE SEEM
ELEKTRONISK VERKSTED

4.3582 E 1 av 4